



## IZI-LINE

Taśma aluminiowa do zastosowań tymczasowych

### Ogólne warunki aplikacji:

1. **Temperatura nawierzchni:** min. 5°C max 50°C
2. **Stan nawierzchni:** nawierzchnia powinna być czysta i sucha. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak kurz, luźne cząstki asfaltu, powinny być usunięte przed aplikacją.  
Taśma nie przywiera dobrze do zakurzonych i zaolejonych nawierzchni.
3. **Gruntowanie:** W celu osiągnięcia najlepszej przyczepności, nawierzchnia powinna być zagruntowana Primerem „IZI-PRIME”. Należy nanieść cienką ciągłą warstwę Primeru za pomocą wałka lub pędzla.  
Primer „IZI-PRIME” wiąże resztki brudu, izoluje przed wilgocią oraz zwiększa powierzchnię kontaktu taśmy z podłożem.  
W zależności od stanu nawierzchni i jej porowatości należy dobrać ilość środka gruntującego (średnio 250g/m<sup>2</sup>) i sposób oczyszczenia nawierzchni by uzyskać oczekiwaną trwałość po aplikacji taśmy.

### UWAGA !

Długotrwałe oddziaływanie ruchu drogowego na oznakowanie może spowodować zużycie taśmy uniemożliwiające usunięcie jej bez ingerencji w warstwę ścieralną drogi. W związku z tym, w trakcie obowiązywania organizacji ruchu, zaleca się monitorowanie stanu taśmy i jej cykliczną wymianę.



### Sposób aplikacji:

1. Po nałożeniu Primeru odczekać (1-5 minut w zależności od warunków atmosferycznych) do momentu gdy Primer nie będzie przywierał do przyłożonego palca.
2. Ostrożnie rozwijać i nakładać taśmę. Nie nakładać kawałków taśmy na siebie. Przy znakowaniu długich linii zaleca się dzielić taśmę co ok. 5 metrów.
3. Mocno docisnąć nałożoną taśmę. Po wykonaniu czynności dociskowych upewnić się, że wszystkie części taśmy dokładnie przylegają do nawierzchni. Do nacisku najlepiej stosować wałek gumowy lub koło samochodu. Silne przyleganie jest czynnikiem decydującym o trwałości aplikacji.

Wersja 12.2015